

Vor dem Trocknen Ihrer Wäsche


1. Karte mit dem Chip nach oben einführen

Im Display erscheint:

Kartenummer
Ihr Guthaben in CHF

2. Warten/Taste drücken

 warten bis im Display „Taste drücken“ erscheint

 gelbe Taste ca. 2-3 Sekunden gedrückt halten,
im Display erscheint: Karte entnehmen

3. Karte entnehmen

Der Raumlufttrockner kann nun benutzt werden, bis der Betrag
(Abbuchungsbetrag = CHF 2,00) aufgebraucht ist.

Automatische Rückbuchung

1. Karte einführen

Kartenummer und Betrag erscheint  Rückbuchung erfolgt
Betrag der Rückbuchung wird angezeigt  Ihr Guthaben wird angezeigt

2. Karte entnehmen

Achtung! Bei  Karte nie entfernen!!